



Anschlussdiagramm des Linse-Moduls



Micro SD Karte

Kapazität bis zu 128 GB; U3 empfohlen (2.7K50/1080P120 erfordert U3 oder höher; andere Lösungen erfordern U1 oder höher)



Bitte schieben Sie das Schutzabdeckung mit einer Hand ein wenig nach oben, wie in Schritt 1 gezeigt, und drücken Sie dann die SD-Karte (Schritt 2) mit einer anderen Hand, um die Karte herausspringen zu lassen.

j	J					
An/Aus schalten	Durch Gedrückthalten des An-/Aus-Schalters bzw. Auslöseknopf					
Standby Modus	StatusanzeigeBlaue LED leuchtet durchgängig					
Modusumschaltung	In Standby Modus den Modus-Taste gedrückt halten, um zwischen Video und QR-Code-Parametereinstellung zu wechseln.					
Video Modus	StatusanzeigeBlaue LED blinkt langsam Power/Shutter Taste kurz drücken, um die Aufnahme zu starten/beenden.					
<i>QR-Code- Parametereinstellung</i>	StatusanzeigeGrüne LED leuchete durchgängig Verwenden Sie RUNCAM APP und RunCam Hybrid wählen, Stellen Sie die Parameter ein und bekommen Sie ein QR-Code. Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera in QR-Code Modus. Die Kamera wechselt nach erfolgreicher Einrichtung in den Standby-Modus, Statusanzeige leuchtet Blaue LED.					
<i>Firmware-Upgrade für HD-Videos</i>	StatusanzeigeGrüne LED blinkt langsam, das Intervall beträgt eine Sekunde					
SD-Karte voll oder abnormal	Statusanzeige Blaue LED blinkt schnell, das Intervall beträgt 0.5 Sekunde					
Schlechte Verbindung des Linsenmoduls	StatusanzeigeGrüne LED blinkt schnell, das Intervall beträgt 0.5 Sekunde					

Sender Schaltplan



Video Sender

Warning: Stromeingang $\geq 1A$ (Bitte nicht mit VTx versorgen)

FlightControlseinstellungen f ür Analoge

Analoge Kameras unterstützt Key Board (JOYSTICK CTRL) und Remote Control (UART CTRL) um einzustellen. Beim Einschalten der Kamera wird in der oberen linken Ecke des Bildschirms kurz der Einstellungsmodus angezeigt. Die Standardeinstellung ist der Key Board Modus. Die Methode zum Umschalten der Modi ist wie folgt:

1 Schließen Sie die beiden Kamerasteuerungsstifte (TX und RX neben dem Sensoranschluss) kurz an.



2 Wenn das PCB versorgt wird, wechselt die Kamera automatisch den Modus und speichert automatisch.



JOYSTICK CTRL CARD ERROR 4K 30FPS



3 Trennen Sie die kurzgeschlossene 2P- Linie, dann erledigt. Die Version der Flight Control Firmware, die von die vom RemoteControl unterstützt wird: BetaFlight 3.3 oder höher / ButterFlight 3.4 oder höher / CleanFlight 2.2 oder höher.

리티

Parametereinstellungen von Keyboard





1x OSD Key-press Board (Nicht inklusive)

FPV-OSD-Menü



• EXIT: Speichern und beenden

Einstellmodus f ür den Serielle Remote-Schnittstelle 1. Anschlussplan für den Flight Control (Beispiel mit serieller Schnittstelle 3)



2. Schnittstelle zur Porteinstellung von BetaFlight Wählen Sie einfach das "Kamera (RunCam Protokoll)" in der Spalte Serial 3 Peripheral aus, und Sie können keine anderen Optionen anschalten.

Identifier	Configuration/MS	Serial Rx	Telemetry Output	Sensor Input	Peripherals
USB VCP	115200 🗘		Disabled \$ AUTO \$	Disabled \$ AUTO \$	Disabled \$ AUTO \$
UART1	115200 🗘		Disabled 🛊 AUTO 🛊	Disabled 🛊 AUTO 🛊	Disabled \$ AUTO \$
UART2	115200 🗘		Disabled AUTO	Disabled \$ AUTO \$	Disabled + AUTO +
UART3	115200 🗘		Disabled \$ AUTO \$	Disabled \$ AUTO \$	Kamera (RunC 🗘 AUTO 🗘
UART4	115200 🗘		Disabled \$ AUTO \$	Disabled \$ AUTO \$	Disabled \$ AUTO \$
UART5	115200 🗘		Disabled 🗧 AUTO 💲	Disabled \$ AUTO \$	Disabled \$ AUTO \$

3. Steuerung der seriellen Schnittstelle (Remote Control, Richtungsanzeigestab, Punkt zeigt Zentrierung an)

Mode-2 (American version)



* Befindet sich ein Summer in der Flugsteuerung, ertönt dreimal ein Piepton, um anzuzeigen, dass die Verbindung zum seriellen Anschluss erfolgreich ist. Wenn die Verbindung getrennt wird, werden nur zwei Pieptöne ausgegeben. Nach erfolgreicher Verbindung kann die Fernbedienung die Tastenkombination simulieren. Halten Sie beispielsweise die Taste gedrückt, um die erweiterte OSD-Einstellungsoberfläche aufzurufen, drücken Sie lange die rechte Taste, um den Szenenmodus zu wechseln, drücken Sie lange die linke Taste, um die Spannung zu kalibrieren, und drücken Sie lange die untere Taste, um das OSD zurückzusetzen.

Firmware-Upgrade der analogen Kamera * Tipps: Das Firmware-Updaten muss sich in den UART CTRL-Modus wechseln

1. Verbinden Sie den RX und TX neben dem Objektivmodul-Anschluss mit dem TX und RX eines beliebigen freien seriellen Anschlusses des FlightControl. Bitte stellen Sie sicher, dass die Kamera und die TX und RX des FlightControl Querverbindung sind.





2. Öffnen Sie die Speedy Bee APP und rufen Sie die Seite zum Firmware-Upgrade der Kamera in der Seitenleiste der Homepage auf.



3. Wählen Sie das Kameramodell, die Firmware-Version und den Firmware-Typ der FlightControl aus und Klicken Sie dann auf die Schaltfläche, um die Firmware herunterzuladen.

Camera Firmware Update Refresh							
Choose Camera							
RunCam Hybrid >							
Choose Camera Firmware							
Standard 🗸							
Release info							
Factory firmware							
Options Advanced >							
Betaflight 🗸 FC Firmware Type							
Recovery Mode If the camera firmware is damaged, you need to turn on 'recivery mode' to force a flash.							
Attentions							
* Please connect the TX of the Camera to the RX of the Flight Controller, and RX of the Camera to the TX of the Flight Controller.							
* In the Ports Tab of the configuration tool, set the peripheral of the serial port connected to the camera to 'Camera (RunCam Protocol) '.							
* If the firmware update failed, please re-pdate the firmware, but please only power the flight controller, make sure the camera is no powered, open the 'recovery mode ', click Next to re-update the firmware.							
Download firmware							

4. Bitte aktualisieren Sie die Firmware gemäß den Anweisungen der App.

FlightControlseinstellungen f ür HD

Die Vorbereitungen

- Firmware: BetaFlight Firmware (≥3.2.0),CleanFlight Firmware(≥2.1.0), KISS Firmware (\geq 1.3-RC30) oder INAV Firmware (\geq 1.7.3).
- Jede verfügbare UART-Schnittstelle auf Flight Control
- 1. Bitte schließen Sie die RunCam Hybrid an uart-Schnittstelle des Flight Control an.





Firmware: BTFL 3.2.3 (Target: OB72), Configurator: 10.0.0



2. Lassen der Flight Control die RunCam Hybrid identifizieren

Zum Beispiel, dass die RunCam Hybrid an uart3-Schnittstelle des Flight Control anschließen: Schließen Sie den Flight Control an Computer an, Öffnen Sie die Software des Flight Control (Entsprechend der Art der Flugsteuerung Firmware, wählen Sie den entsprechenden Parametrierdaten Software CleanFlight Configurator oder BetaFlight Configurator), wählen Sie Camera (RunCam Protocol) in Peripherals von UART3, danach klicken Sie bitte Save And Reboot.

Betaflight Configurato

BETAFL Configurator: 10.00 Firmware: BTFL 3.2.	.IGHT 3 (Target: OB72)			•0.1 ∨ ▲ ♥ ₽	N A N Baro GPS Sona	No dataflash chip found Enable Expert Mode Disconnect
2017-12-14 @ 14:44:12 Flight cor 2017-12-14 @ 14:44:12 Running f 2017-12-14 @ 14:44:12 Board: Of 2017-12-14 @ 14:44:13 Unique d 2017-12-14 @ 14:44:13 Craft name	htroller info, identifier: firmware released on B72, version: 0 evice ID: 0x35001a33 ne:	BTFL, version: 3.2.3 Dec 11 2017 07:57:37 135510735303934				Hide Log Scroll
🖋 Setup	Ports					WIKI
Configuration	Note: not all con Note: Do NOT d	nbinations are valid. When the flight isable Msp on the first serial port unl	controller firmware o ess you know what	detects this the serial port configurator will you are doing. You may have to reflash ar	be reset. Id erase your configuration if you do.	
ക PID Tuning	Identifier	Configuration/MSP	Serial Rx	Telemetry Output	Sensor Input	Peripherals
n Receiver	USBVCP	115200 🛟		Disabled \$ AUTO \$	Disabled \$ AUTO \$	Disabled t AUTO
🖀 Modes	UART1	115200		Disabled 🗘 AUTO 🛟	Disabled \$ AUTO \$	Disabled
🛓 Motors	UART2	115200		Disabled 🗘 AUTO 🛟	Disabled \$ AUTO \$	Disabled
osd osd	UART3	115200 🛊		Disabled \$ AUTO \$	Disabled \$ AUTO \$	RunCam Device 🛊 AUTO 🛊
Blackbox	UART6	115200 \$		Disabled \$ AUTO \$	Disabled \$ AUTO \$	Disabled \$ AUTO \$
CLI	UART7	115200		Disabled	ESC \$ AUTO \$	Disbaled
						Save and Reboot

3. Kamerasteuerfunktionen und Kanalbindungs

Gehe zur Modi-Schnittstelle in Software des Flight Control. Am unteren Rand der Seite, können Sie CAMERA WI-FI, CAMERA POWER, CAMERA CHANGE MODE sehen • CAMERA POWER: Eine Aufnahme starten/anhalten. Im OSD Einstellung können Sie

das nächste Element auswählen. • CAMERA CHANGE MODE:

Port utilization: D: 18% U: 1% Packet error: 0 I2C error: 0 Cycle Time: 128 CPU Load: 6

- Schalten Sie den Aufnahme- und QR-Code-Einstellmodus um.
- Binden Sie die Funktionen auf jedem verfügbaren Kanal. Zum Beispiel:
- Binden Sie die CAMERA POWER und AUX2, im Bereich von 1900 bis 2100.
- Binden Sie die CAMERA CHANGE MODE und AUX3, im Bereich von 1900 bis 2100.

Betaflight Configurator

BETAFI Configurator: 10.0.0 Firmware: BTFL 3.2	LIGHT 2.3 (Target: OB72)							0.1 v	v 9	Gyro	Accel	N Mag	Baro	GPS	•))) Sonar	No o chi	dataflash p found le Expert Mode	Disconne	¢**
2017-12-14 @ 14:45:12 Runing I 2017-12-14 @ 14:45:12 Board: C 2017-12-14 @ 14:45:12 Unique o 2017-12-14 @ 14:45:12 Craft na 2017-12-14 @ 14:45:53 EEPRO	firmware released on: Dec DB72, version: 0 device ID: 0x35001a33355 me: M saved	11 2017 07:57: 510735303934	37																ide Log
 ✓ Setup ✓ Ports ✓ Configuration 	FPV ANGLE MIX Add Range																		
Section Secti	CAMERA WI-FI BUTTON Add Range	AUX 1 \$ Min: 1900 Max: 2100	900	 ' 1000	1	' 1200	1 1	1	 1400	1500	ı D	 1600	1 1	1	 1800	I I	' 2000	2100	8
Receiver Modes Motors	CAMERA POWER BUTTON Add Range	AUX 2 ¢ Min: 1900 Max: 2100	 ' 900	ј ' 1000	1	' 1200	1 1		 1400	' 1500	I	 1600			 1800	1 1	' 2000	 2100	8
OSD ≇∎: Blackbox 도 CLI	CAMERA CHANGE BUTTON Add Range	AUX 3 \$ Min: 1900 Max: 2100	900	<mark>ј і</mark> 1000	1	' 1200	1 1	1	 1400	'	и О	 1600		,	 1800	I I	' 2000	 2100	8
	PREARM Add Range																		Save

4. Fernbedienungsschalter und Bindungskanal

Wählen Sie Ihr Modell auf der Fernbedienung, gehe zur MIXER Menü um die Taste der Fernbedienung und Spezifischer Bindungskanal zu binden. opentx 2.2.0 zum Beispiel, SA, SB, SD bindet sich jeweils mit CH5, CH6 und CH7.



5. Test

- Schalten Sie die RunCam Hybrid und Flight Control ein
- Bewegen Sie SA nach unten, um eine Aufnahme zu starten/anzuhalten.
- Bewegen Sie SD nach unten, um zwischen den zwei Modi zu wechseln:
- Video/OSD-Einstellungen.

Technischer Support

Bitte besuchen Sie: <u>https://support.runcam.com</u>

Parameter

HD sensor	SONY 8MP						
Analog sensor	SONY 1.3MP						
Sichtfeld (FOV)	Aufnahme-FOV 145 ° (FPV FOV: 150 ° @ 4: 3)						
Videoauflösung	4K@30fps / 2.7K@60fps / 2.7K@50fps / 1080P@120fps / 1080P@100fps / 1080P@60fps / 1080P@50fps						
Videodateiformat	MP4						
TV-Modus	NTSC (720 * 480) / PAL (720 * 576) ui	mschaltbar					
Schnittstelle	HD unterstütz Remote Control über UART, FPV (Analog) unterstützt Firmware Updaten über UART						
MicroSD-Karte unterstützt	Bis zu 128 G. Die U3-Karte von Samsung wird empfohlen.(2.7K60/1080P1 20 erfordert U3 oder höher; andere Lösungen erfordern U1 oder höher) Stellen Sie sicher, dass das Dateiformat der SD-Karte FAT32 ist. Andernfalls funktioniert die Kamera nicht normal						
Abstand der Montagelöcher	20*20mm						
Größe des PCB	29*29mm						
Größe der Linsenmodul	19*25mm						
Spezifikationen der Linse	HD Linse: M10 FPV Linse: M8						
Stromeingang	DC 5-20V (Bitte nicht direkt mit 4s oder höherer Batteriespannung versorgen. Die entstehenden Spannungspitzen könnten die Kamera schädigen.)						
Arbeitsstrom	480mA @5V / 140mA @12V						
Gewicht	18g						